


# Handhavande instruktion för TravelQ bärbar gasolgrill

## Sprängskiss



Del	Art.Nr	Beskrivning	Antal
1	OG310001	Grillgaller	1
2	OG310002	Reglage	1
3	OG310003	Dropptråg	1
4	OG310004	Utvikbara ben	2
5	OG310005	Tändare	1
6	OG310006	Tändar box	1
7	OG310007	Brännare	1
8	OG310008	Gasolflaska (tillbehör)	1
9	OG310009	Grillbotten	1
10	OG310010	Skydd grillframsida	1
11	OG310011	Lock	1
12	OG310012	Lock upphängning	2
13	OG310013	Skydd grillbaksida	1
14	OG310014	Fotplatta	2
15	OG310015	Värme skydd	5
16	OG310016	M5x16mm skruv	25
17	OG310017	M3x8mm skruv	16
18	OG310018	Hållare grillgaller	3
19	OG310019	Låsfjäder	6

Del	Art.Nr	Beskrivning	Antal
20	OG310020	Lös låssprint pinne	4
21	OG310021	Fjäder till lös låssprint pinne	4
22	OG310022	Skydd handtag höger	2
23	OG310023	Skydd handtag vänster	2
24	OG310024	Handtag övre del	1
25	OG310025	Handtag nedre del	1
26	OG310026	Låsning handtag	1
27	OG310027	Distansbricka övre handtag	1
28	OG310028	Låspinne övre handtag	1
29	OG310029	Låspinne A	2
30	OG310030	Låspinne B	4
31	OG310031	Regulator o ventil kit	1
32	OG310032	Övre cylinder skydd	1
33	OG310033	Nedre cylinder skydd	1
34	OG310034	Hållare gasolflaska	2
35	OG310035	Ventil skydd	1
36	OG310036	Tändsticks hållare	1
37	OG310037	M5x12mm skruv	2
38	OG310038	Förvaringsbox	1